

	Aimetis Symphony	Avigilon	Axis IP	Dahua	Dedicated Micros	exacqVision	FLIR (dvtel)
Version du GMS Plugin	1.0	1.0	2.0	1.1	1.0	1.0	2.0
SDK version	6.14.0.2	5.4.0.32	6.0.4.0	3.44.0	2.0.14.0	1.28.10.89912	7.0.0.5745
GMS version	4.10 ou supérieure	4.10 ou supérieure	4.10 ou supérieure	4.10 ou supérieure	4.20 ou supérieure	4.20 ou supérieure	4.10 ou supérieure
Version du DVR Framework	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
VIDÉO LIVE							
Affichage vidéo live depuis GMS sur alarme ou évènement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ							
Orienter la camera en utilisant les commandes intégrées PTZ	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Déplacements droit, gauche, haut, bas et zoom avec la souris virtuelle	x	x	✓	x	x	x	x
Déplacer la caméra sur un pré positionnement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Créer une position de preset pour une caméra	x	x	x	x	x	x	x
Modifier une position de preset pour une caméra	✓	x	x	x	✓	✓	✓
VIDÉO ENREGISTREE							
Rechercher et jouer une vidéo enregistrée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mettre en pause une vidéo enregistrée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Naviguer vers la première trame de la vidéo enregistrée	x	✓	x	x	x	x	x
Naviguer vers la dernière trame de la vidéo enregistrée	x	✓	x	x	x	x	x
Avance trame par trame	x	✓	x	✓	✓	✓	✓
Retour trame par trame	x	✓	x	x	✓	✓	✓
Jouer en avance rapide	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Jouer en retour rapide	✓	✓	x	x	✓	✓	✓
Jouer un fichier vidéo préalablement exporté	x	x	✓	x	x	x	✓
EXPORT							
Enregistrer l'image actuelle sur le PC local	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
Enregistrer le clip vidéo sur le PC local	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
AUDIO							
Ecouter l'audio du DVR sur GMS	✓	x	✓	x	x	x	x
Envoyer l'audio du GMS vers le DVR (microphone)	x	x	x	x	x	x	x
VIEWPOINT (AFFICHAGE DE LA GRILLE VIDÉO)							
Configuration de l'affichage de la grille vidéo des caméras en temps réel ou enregistrées depuis GMS*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion de modèles automatisés de grilles vidéo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Association de modèles de grilles à des événements et alarmes individuelles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>* Lorsque la vidéo enregistrée est prise en charge</i>							
MACROS VIDÉO / ALARME							
Montrer l'alarme vidéo analytique générée par la caméra	x	x	x	x	x	x	x
Montrer l'alarme autoprotection générée par la caméra	x	x	x	x	x	x	x
Montrer les alarmes défauts systèmes générées par la caméra	x	x	x	x	x	x	x
Send commands (Macros) to the vidéo equipment	x	x	x	x	x	x	x
GENERAL							
Pouvoir fournir les noms des caméras dans la liste de sélection des caméras	✓	✓	x	x	✓	✓	✓
Relire une vidéo enregistrée depuis l'historique des alarmes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Geutebruck H.264	Hikvision	IC Realtime	Lanaccess	Lilin	March Generic	March R5
Version du GMS Plugin	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	2.1
SDK version	7.3.940.100	5.1.3.5	3.44.0	3.41.308.440	2.8.1.3	1.8.0.41176	5.7.3.0085
GMS version	4.10 ou supérieure	4.20 ou supérieure	4.10 ou supérieure	4.20 ou supérieure	4.20 ou supérieure	4.20 ou supérieure	4.20 ou supérieure
Version du DVR Framework	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
VIDÉO LIVE							
Affichage vidéo live depuis GMS sur alarme ou évènement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ							
Orienter la camera en utilisant les commandes intégrées PTZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Déplacements droit, gauche, haut, bas et zoom avec la souris virtuelle	x	x	x	x	x	✓	x
Déplacer la caméra sur un pré positionnement	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Créer une position de preset pour une caméra	x	x	x	x	x	x	x
Modifier une position de preset pour une caméra	✓	✓	x	x	x	x	✓
VIDÉO ENREGISTREE							
Rechercher et jouer une vidéo enregistrée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mettre en pause une vidéo enregistrée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Naviguer vers la première trame de la vidéo enregistrée	x	x	x	x	x	x	✓
Naviguer vers la dernière trame de la vidéo enregistrée	x	x	x	x	x	x	x
Avance trame par trame	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Retour trame par trame	✓	x	x	x	x	x	✓
Jouer en avance rapide	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jouer en retour rapide	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
Jouer un fichier vidéo préalablement exporté	✓	✓	x	x	x	x	✓
EXPORT							
Enregistrer l'image actuelle sur le PC local	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enregistrer le clip vidéo sur le PC local	x	✓	x	✓	✓	x	✓
AUDIO							
Ecouter l'audio du DVR sur GMS	x	✓	x	x	✓	✓	x
Envoyer l'audio du GMS vers le DVR (microphone)	x	x	x	x	x	x	x
VIEWPOINT (AFFICHAGE DE LA GRILLE VIDÉO)							
Configuration de l'affichage de la grille vidéo des caméras en temps réel ou enregistrées depuis GMS*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion de modèles automatisés de grilles vidéo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Association de modèles de grilles à des événements et alarmes individuelles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>* Lorsque la vidéo enregistrée est prise en charge</i>							
MACROS VIDÉO / ALARME							
Montrer l'alarme vidéo analytique générée par la caméra	x	x	x	x	x	x	x
Montrer l'alarme autoprotection générée par la caméra	x	x	x	x	x	x	x
Montrer les alarmes défauts systèmes générées par la caméra	x	x	x	x	x	x	x
Envoyer des commandes aux équipements vidéo	x	x	x	x	x	x	x
GENERAL							
Pouvoir fournir les noms des caméras dans la liste de sélection des caméras	x	✓	x	✓	✓	✓	✓
Relire une vidéo enregistrée depuis l'historique des alarmes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Milestone	Mirasys	ONVIF	Samsung XNS	SCATI	Stanley Camera	Vanguard
Version du GMS Plugin	2.1	1.0	1.0	2.0	10.4	1.1	1.0.3.0.exe
SDK version	2014	7.5.3.130	2.2.118.0	1.40.2.0	3.8.2.0	3.44.0	3.3.9.7827
GMS version	4.20 ou supérieure	4.20 ou supérieure	4.10 ou supérieure	4.20 ou supérieure	4.10 ou supérieure	4.10 ou supérieure	4.20 ou supérieure
Version du DVR Framework	10.4	10.4	10.4	10.4.7	10.4	10.4	10.4
VIDÉO LIVE							
Affichage vidéo live depuis GMS sur alarme ou évènement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ							
Orienter la camera en utilisant les commandes intégrées PTZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Déplacements droit, gauche, haut, bas et zoom avec la souris virtuelle	x	x	x	x	x	x	x
Déplacer la caméra sur un pré positionnement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Créer une position de preset pour une caméra	x	x	x	x	x	x	x
Modifier une position de preset pour une caméra	x	x	x	✓	x	x	x
VIDÉO ENREGISTREE							
Rechercher et jouer une vidéo enregistrée	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Mettre en pause une vidéo enregistrée	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Naviguer vers la première trame de la vidéo enregistrée	x	x	x	✓	x	x	x
Naviguer vers la dernière trame de la vidéo enregistrée	x	x	x	✓	x	x	x
Avance trame par trame	✓	✓	x	✓	x	✓	✓
Retour trame par trame	✓	✓	x	✓	x	x	x
Jouer en avance rapide	✓	✓	x	✓	x	✓	✓
Jouer en retour rapide	✓	✓	x	✓	x	x	x
Jouer un fichier vidéo préalablement exporté	x	x	x	x	✓	x	x
EXPORT							
Enregistrer l'image actuelle sur le PC local	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enregistrer le clip vidéo sur le PC local	✓	x	x	x	✓	x	✓
AUDIO							
Ecouter l'audio du DVR sur GMS	x	x	x	x	x	x	✓
Envoyer l'audio du GMS vers le DVR (microphone)	x	x	x	x	x	x	✓
VIEWPOINT (AFFICHAGE DE LA GRILLE VIDÉO)							
Configuration de l'affichage de la grille vidéo des caméras en temps réel ou enregistrées depuis GMS*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion de modèles automatisés de grilles vidéo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Association de modèles de grilles à des évènements et alarmes individuelles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Lorsque la vidéo enregistrée est prise en charge							
MACROS VIDÉO / ALARME							
Montrer l'alarme vidéo analytique générée par la caméra	x	x	x	x	x	x	x
Montrer l'alarme autoprotection générée par la caméra	x	x	x	x	x	x	x
Montrer les alarmes défauts systèmes générées par la caméra	x	x	x	x	x	x	x
Envoyer des commandes aux équipements vidéo	x	x	x	x	x	x	x
GENERAL							
Pouvoir fournir les noms des caméras dans la liste de sélection des caméras	✓	✓	x	✓	✓	x	✓
Relire une vidéo enregistrée depuis l'historique des alarmes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓